

DÚVIDAS SOBRE FUNCIONAMENTO DO SNMP NAS FONTES NOBREAK ALGcom

1. Qual o IP, usuário e senha padrão?

IP padrão: 192.168.1.50,
Usuário padrão: admin
Senha padrão: admin

2. Ao apertar a tecla *reset* a fonte se desligará?

Ao apertar o botão “*reset*” a saída da fonte não é afetada, este botão apenas restaura as informações de IP, usuário e senha para a configuração padrão (mencionadas no item 1).

3. Ao fazer *update* de firmware, a fonte é afetada?

Ao fazer *update* a saída da fonte não é afetada e, ao terminar o processo, a fonte retorna ao IP salvo.

4. Consigo acessar a parte web, mas não consigo ler as *OIDs*. O que fazer?

Primeiro verifique se as comunidades estão corretas, pois a comunidade padrão das fontes é a “*public*”, e seu software pode estar programado com uma comunidade diferente.

5. Onde baixo o arquivo *MIB* da fonte?

O download deste arquivo pode ser feito na página web da fonte, no menu “*home*”.

6. Como faço para dar *reset* na saída da fonte?

Para dar *reset* na saída da fonte, ou seja, desligar por 10 segundos todos equipamentos ligados a ela, vá ao menu “*commands*”, informe login e senha e aperte “*reset ouput*”.

Atenção: para realizar esse comando, a fonte deve estar sendo alimentada pela rede elétrica.

7. Como funciona a configuração do Watchdog?

As configurações de WatchDog funcionam da seguinte maneira:
De acordo com o período previamente ajustado, a fonte enviará um *ping* para o IP configurado, caso não haja resposta a este envio, a fonte desligará a saída pelo período de 10 segundos.

8. Quais *templates* a ALGcom fornece?

A ALGcom fornece templates para o Zabbix, PRTG e instruções para instalar no TheDude.